

ZyXEL 650HW ADSL Modemlerde Port Açma

NOT: İki farklı arayüz var bu modemler için ikisinide anlatacağım.

1. Arayüz

Modeminizin Setup'ına girmek için Internet explorerda [http://modeminizin internal IP adresini](http://modeminizin_internal_IP_adresini) (not almıştınız) yazıp enter e basın. (örnek: <http://10.0.0.1>)

Size password soracaktır. Değiştirmediyse modemizin kitapçığında yazan default değerleri girin, değiştirdiyse değiştirdiğiniz değerleri girin; Default Password değeri 1234 dür.

Enter Password : XXXX

Aşağıdaki Prestige 650HW Main Menu çıkacaktır.

Copyright (c) 1994 - 2002 ZyXEL Communications Corp.

Prestige 650HW Main Menu

Getting Started

1. General Setup
3. LAN Setup
4. Internet Access Setup

Advanced Applications

11. Remote Node Setup
12. Static Routing Setup
15. NAT Setup

Advanced Management

21. Filter Set Configuration
22. SNMP Configuration
23. System Password
24. System Maintenance
25. IP Routing Policy Setup
26. Schedule Setup

99. Exit

Enter Menu Selection Number: _

Enter Menu Selection Number 'a 15 girerek NAT Setup menüsüne girin.

Menu 15 - NAT Setup

1. Address Mapping Sets
2. NAT Server Sets

Enter Menu Selection Number:

Enter Menu Selection Number 'a 2 girerek NAT Server Sets menüsüne girin.

```
Menu 15.2 - NAT Server Sets

1. Server Set 1 (Used for SUA Only)
2. Server Set 2
3. Server Set 3
4. Server Set 4
5. Server Set 5
6. Server Set 6
7. Server Set 7
8. Server Set 8
9. Server Set 9
10. Server Set 10

Enter Set Number to Edit:

PortForward.com
```

Enter Menu Selection Number 'a bir sayı girerek burdan boş olan bir Server Set seçin.

```
Menu 15.2.1 - NAT Server Setup

Rule  Start Port No.  End Port No.  IP Address
-----
1.    Default        Default      0.0.0.0
2.    21              25          192.168.1.33
3.    0                0           0.0.0.0
4.    0                0           0.0.0.0
5.    0                0           0.0.0.0
6.    0                0           0.0.0.0
7.    0                0           0.0.0.0
8.    0                0           0.0.0.0
9.    0                0           0.0.0.0
10.   0                0           0.0.0.0
11.   0                0           0.0.0.0
12.   0                0           0.0.0.0

Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:

PortForward.com
```

Start Port No : 4662

End Port No : 4662

IP Adress : PCnizin IP adresi (Not almıştınız örnek 192.168.1.2) yazın. Tekrar alt satıra

Start Port No : 4672

End Port No : 4672

IP Adress : PCnizin IP adresi (Not almıřtınız rnek 192.168.1.2) yazın.

Son satır highlighted olana kadar Enter 'e basın.

Sonra birkez daha Enter 'e basarak iřlemi kaydedin.

Prestige 650HW Main Menu 'de Enter Menu Selection Number 'a 99 girerek ıkın.

İřlem Tamam ;)

Meret ;)

2. Arayüz (genellikle ZyXEL 600 serisi modemler iin)

Size username ve password soracaktır. Deęiřtirmediyseviz modeminizin kitapcıęında yazan default deęerleri girin, deęiřtirdiyseviz deęiřtirdięiniz deęerleri girin;

Advanced Setup 'dan NAT 'ı tılayın.

NAT - Mode sayfası aılacaktır. Burda Under Network Address Translation altındaki SUA Only dairesini tıklayın, sonra saęındaki Edit Details 'i tıklayın.

NAT - Edit SUA/NAT Server Set sayfası açılacaktır. Bu sayfada daha önce yapmış rule ayarlarının listesini 1, 2, .. diye göreceksiniz. Sıradaki boş rakama Start Port No. : 4662, End Port No. : 4662 ve IP Address : PCnizin IP nosunu (not almıştınız örnek 10.0.0.2) girin. Save butonuna basın.

Sonraki sıraya Start Port No. : 4672, End Port No. : 4672 ve IP Address : PCnizin IP nosunu (not almıştınız örnek 10.0.0.2) girin. Save butonuna basın.

Apply butonuna basın ve alttaki Logout 'a basarak ıkın

İşlem tamam.