

# ZyXel P-660 RU-T1 v2 Modemlerde Port Açma

Routerinizin setupına girebilmek için Internet Tarayıcınıza (Internet Browser) (Internet Explorer veya Netscape) Routerinizin IP nosunu (not almıştınız, örnek http://192.168.1.1) yazıp, Enter basın.



Size Şifre (Password) soracaktır. Değiştirmediyse default değerlerini routerinizin kullanım klavuzundan (manuel) bulacağınız değerleri girin. Eğer kullanım klavuzunuz (manuel) yoksa Default değerleri ;

User Name : admin

Password : 1234 girin.

OK basın.

Aşağıdaki ekran çıkacaktır. Burda Advanced Setup altındaki NAT tıklayın.

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım

Adres <http://192.168.1.1/rpSys.html>

Google [G](#) Go [M](#) Bookmarks [40 blocked](#) [Check](#) [AutoLink](#) [AutoFill](#) [Send t](#)

**ZyXEL**  
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION

[SITE MAP](#) [HELP](#)

Site Map

Wizard Setup	Advanced Setup	Maintenance
<a href="#">Wizard Setup</a>	<a href="#">Password</a>	<a href="#">System Status</a>
<a href="#">LAN</a>	<a href="#">LAN</a>	<a href="#">DHCP Table</a>
<a href="#">WAN</a>	<a href="#">WAN</a>	<a href="#">Any IP Table</a>
<a href="#">NAT</a>	<a href="#">NAT</a>	<a href="#">Diagnostic</a>
<a href="#">Security</a>	<a href="#">Security</a>	<a href="#">Firmware</a>
<a href="#">Dynamic DNS</a>	<a href="#">Dynamic DNS</a>	<a href="#">Configuration</a>
<a href="#">Time and Date</a>	<a href="#">Time and Date</a>	
<a href="#">Remote Management</a>	<a href="#">Remote Management</a>	
<a href="#">UPnP</a>	<a href="#">UPnP</a>	

Logout

Aşağıdaki ekran çıkacaktır. Burda SUA Only seçin Edit Details tıklayın.

Web Configurator - Microsoft Internet Explorer

Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım

Adres <http://192.168.1.1/rpSys.html>

Google G Go 40 blocked Check AutoLink AutoFill Send

**ZyXEL**  
TOTAL INTERNET ACCESS SOLUTION

SITE MAP HELP

**NAT - Mode**

Network Address Translation

None

SUA Only [Edit Details](#)

Full Feature [Edit Details](#)

Apply

Main Menu

Advanced Setup

- Password
- LAN
- WAN
- NAT
- Security
- Dynamic DNS
- Time and Date
- Remote Management
- UPnP

Logout

Aşağıdaki ekran çıkacaktır. Buraya eMulenin kullandığı 4662 ve 4672 portları ve PCnizin IP nosunu (not almıştınız, bu örnekte 192.168.1.2 kullanılmıştır) resimdeki gibi girin ve yaptıklarınızı kayıt etmek için alttaki Save tıklayın.

NAT - Edit SUA/NAT Server Set

	Start Port No.	End Port No.	IP Address
1	All ports	All ports	0.0.0.0
2	4662	4662	192.168.1.2 PCnizin IP Nosu
3	4672	4672	192.168.1.2 PCnizin IP Nosu
4	0	0	0.0.0.0
5	0	0	0.0.0.0
6	0	0	0.0.0.0
7	0	0	0.0.0.0
8	0	0	0.0.0.0
9	0	0	0.0.0.0
10	0	0	0.0.0.0
11	0	0	0.0.0.0
12	0	0	0.0.0.0

Save